



# **TS-703GR-B / TS-707GR-B**

**7" Android 4.0 Tablet PC**

**Οδηγίες χρήσεως**

# Οδηγίες χρήσης

## Περιεχόμενα

### Πρώτη Γνωριμία

Περιήγηση 4

Άγγιγμα & γραφή 5

Χρήση του κλειδώματος οθόνης 7

Κάντε την συσκευή πιο προσωπική 7

Αλλαγή wallpaper 7

Οργάνωση & εργασία με εφαρμογές 8

Χρήση φακέλων 9

Πρόσθεση widgets 10

Δοκιμάστε κάποιες εφαρμογές 11

Find People 12

Διαχείριση Ημερολογίου Calendar 13

Χρήση κάμερας 14

Διαχείριση λήψης αρχείων 15

Επιδόσεις 16

Βελτιστοποίηση διάρκειας μπαταρίας 16

Βελτιστοποίηση χρήσης μνήμης 20

Χρήση της οθόνης Apps	22
Εισαγωγή & επεξεργασία κειμένου	23
Πληκτρολόγιο	23
Βασική επεξεργασία	24
Συμβουλές & συντομεύσεις	25
Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi	26
Σύνδεση με πληκτρολόγια, ποντίκια, κ.α.	30
Σύνδεση με έναν Windows Η/Υ μέσω USB	31
Διαχείριση λογαριασμών	32
Πρόσθεση ή αφαίρεση λογαριασμών	32
Διαμόρφωση συγχρονισμού λογαριασμών	34
Διαμόρφωση γενικών ρυθμίσεων συγχρονισμού	34
Αλλαγή ρυθμίσεων συγχρονισμού λογαριασμού	35
Ασφαλίστε την συσκευή σας	36

# Πρώτη γνωριμία

## Περιήγηση

Αφού εισέλθετε στο σύστημα, στο κάτω μέρος της οθόνης, θα βρείτε 3 πλήκτρα πλοήγησης. Είναι πάντα διαθέσιμα. Ότι και να κάνετε με την συσκευή, μπορείτε πάντα να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη Home ή στις προηγούμενες οθόνες:

### Εικονίδιο Όνομα Περιγραφή



Πίσω

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη ακόμα και σε άλλη εφαρμογή. Όταν επιστρέψετε στην κύρια οθόνη Home, δεν συνεχίζει πιο πίσω.



Home

Άνοιγμα Home. Αν βλέπετε μία αριστερή ή δεξιά οθόνη Home, ανοίγει την κεντρική οθόνη Home.




Recent Apps

Ανοίγει μια λίστα εικονιδίων των εφαρμογών που λειτουργήσατε πρόσφατα. Για το άνοιγμα μιας εφαρμογής, αγγίξτε το. Για την αφαίρεση εικονιδίου από την λίστα, σύρετέ το αριστερά ή δεξιά.

Αν δεν χρησιμοποιούνται τα πλήκτρα αυτά γίνονται τελείες ή εξαφανίζονται, ανάλογα με την εφαρμογή. Για να επιστρέψουν,

αγγίξτε την θέση τους.

Το εικονίδιο All Apps  στη δεξιά πάνω γωνία είναι μόνιμο.

Αγγίξτε το για να δείτε όλες τις εφαρμογές και widgets.

Στη μέση της οθόνης Home υπάρχουν εικονίδια εφαρμογών και widget καθώς και φακέλους.

- Για άνοιγμα εφαρμογής, φακέλου ή widget, αγγίξτε το.
- Για πρόσθετες οθόνες Home, σύρετε το δάκτυλο γρήγορα αριστερά ή δεξιά.

Στο κάτω μέρος της οθόνης, θα δείτε κάτι σαν:



**Εικονίδια κατάστασης** στα αριστερά εμφανίζουν ποιες εφαρμογές σας έχουν στείλει ειδοποιήσεις; για παράδειγμα, ότι έχετε λάβει ένα μήνυμα, ή είναι ώρα για κάποιο ραντεβού.

**Εικονίδια συστήματος** στα δεξιά εμφανίζει το τρέχων σήμα ασύρματης και δικτυακής σύνδεσης, επίπεδο μπαταρίας, ώρα και περισσότερα.

## Άγγιγμα & γραφή

Χρησιμοποιήστε τα δάκτυλά σας για να χειριστείτε εικονίδια, πλήκτρα, μενού, το πληκτρολόγιο οθόνης και άλλα στοιχεία στην οθόνη αφής. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον προσανατολισμό της οθόνης.

Για να επιλέξετε ή να ενεργοποιήσετε κάτι, αγγίξτε το.

Για να γράψετε κάτι, όπως ένα όνομα, κωδικό ή στοιχεία αναζήτησης, απλά αγγίξτε το σημείο γραφής. Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται για να γράψετε στο πεδίο.

Άλλες κοινές χειρονομίες περιλαμβάνουν:

- **Touch & hold:** Άγγιγμα & κράτημα ενός στοιχείου στην οθόνη μέχρι να συμβεί κάποια εντολή.
- **Drag:** Άγγιγμα & κράτημα ενός στοιχείου και μετακίνηση του δάκτυλου χωρίς να σηκωθεί προς στο στόχο. Για παράδειγμα, μπορείτε να σύρετε εικονίδιο σε νέα θέση στην οθόνη Home.
- **Swipe ή slide:** Ταχεία κίνηση του δάκτυλου πάνω στην επιφάνεια της οθόνης, χωρίς παύση στην πρώτη επαφή (για να μην σύρετε κάτι αντί αυτού). Για παράδειγμα, μπορείτε να σύρετε στην οθόνη Home αριστερά ή δεξιά για να δείτε τις υπόλοιπες οθόνες Home.
- **Pinch:** Σε κάποιες εφαρμογές (όπως Maps, Browser, και Gallery), μπορείτε να εστιάσετε ή αντίστροφα βάζοντας 2 δάκτυλα στην οθόνη ταυτόχρονα και ανοίγοντάς τα μεγενθύνει, ενώ κλείνοντάς τα κάνει σμίκρυνση.
- **Περιστροφή της οθόνης:** Στις περισσότερες οθόνες, ο προσανατολισμός της οθόνης περιστρέφεται όπως περιστρέφεται και η συσκευή. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την ρύθμιση Display.

### Σχετικές ρυθμίσεις

Settings > Device > Sound

Settings > Device > Display

## Χρήση του κλειδώματος οθόνης

Για την προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ρυθμίσετε το κλείδωμα της συσκευής σας:

1. Από την οθόνη Home ή All Apps, επιλέξτε το εικονίδιο Settings



2. Σύρετε κάτω και αγγίξτε Security.

3. Αγγίξτε Screen lock.

4. επιλέξτε τον τύπο κλειδώματος που θέλετε.

Μετά την ρύθμιση, η οθόνη κλειδώνει κάθε φορά που επανέρχεται και απαιτεί ένα σχέδιο, PIN ή άλλο ειδικό πλήκτρο.

**Σημαντικό** οι επιλογές κλειδώματος οθόνης αναφέρονται σε σειρά ασφαλείας κατά προσέγγιση, αρχίζοντας με None και Slide, που δεν παρέχουν ασφάλεια. Face Unlock και Pattern έχουν ελάχιστη ασφάλεια, αν και είναι πρακτικότεροι από ασφαλέστερες επιλογές.

Αν η συσκευή παίζει μουσική όταν κλειδώνει η οθόνη, μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε μουσική ή να την παύσετε χωρίς ξεκλείδωμα.

## Κάντε την συσκευή πιο προσωπική

### Αλλαγή wallpaper

Τα Wallpapers είναι εικόνες από Super-HD Player (φωτογραφίες που τραβήξατε, συγχρονισμένες με Picasa, κτλ), φωτογραφίες του συστήματος, και live εικόνες (όπως κινούμενο σχέδιο ή χάρτης της

τοποθεσίας σας). Αντικαθιστούν την προεπιλεγμένη εικόνα φόντου στην οθόνη Home.

1. Αγγίξτε & κρατήστε οπουδήποτε στην οθόνη Home που είναι άδεια. Μια λίστα επιλογών εμφανίζεται.

2. Επιλέξτε μία πηγή wallpaper:

**Super-HD Player.** Επιλέξτε από φωτογραφίες που τραβήξατε κατεβάσατε με την συσκευή.

**Live Wallpapers.** Επιλέξτε από μια κυλιόμενη λίστα κινούμενων wallpapers.

**Wallpapers.** Επιλογή εικονιδίων επιλεγμένων εικόνων ή μεγαλύτερης εκδοχής.

Μπορείτε να κατεβάσετε πρόσθετα wallpapers από το Android Market.

3. Για να ορίσετε ένα wallpaper, επιλέξτε “set wallpaper” κάτω από τις εικόνες στο Gallery ή Set wallpaper.

### **Σχετικές ρυθμίσεις**

Settings > Device > Display > Wallpaper

## **Οργάνωση & εργασία με εφαρμογές**

Για να δείτε όλες τις εφαρμογές, επιλέξτε το εικονίδιο All Apps στην οθόνη Home.

Η κύρια οθόνη All Apps ανοίγει. Εδώ βλέπετε όλες τις εφαρμογές, ακόμα και τις κατεβασμένες από το Android Market. Τα εικονίδια μεταφέρονται σε οποιαδήποτε οθόνη Home.


Από All Apps, μπορείτε να

- Μετακινηθείτε ανάμεσα σε οθόνες: σύρετε αριστερά ή δεξιά.
- Εκκινήσετε μια εφαρμογή: Αγγίξτε το εικονίδιο.



- Τοποθετήσετε ένα εικονίδιο σε οθόνη Home: Αγγίξτε & κρατήστε το εικονίδιο, σύρετε το δάκτυλο και and σηκώστε το για να ρίξετε το εικονίδιο στη νέα θέση.
- Τοποθετήσετε ένα εικονίδιο εφαρμογών στα Favorites: Αγγίξτε, κρατήστε, & σύρετε για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο από τα Favorites. Με την ίδια τεχνική για να μετακινήσετε ένα άλλο στην θέση του.
- Ανακαλύψτε τα widgets: επιλέξτε Widgets tab στο πάνω μέρος της οθόνης All Apps.
- Αποκτήσετε νέες εφαρμογές. Επιλέξτε το εικονίδιο Market.


Για την αφαίρεση εικονιδίου εφαρμογής από την οθόνη Home, αγγίξτε και κρατήστε το, σύρετε με το δάκτυλο προς την κορυφή

της οθόνης, και ρίξτε το στο εικονίδιο Remove  .

**Σημείωση.** Το εικονίδιο All Apps  στο Favorites είναι μόνιμο. Δεν αφαιρείται.

## Χρήση φακέλων

Μπορείτε να συνδυάσετε μερικά εικονίδια εφαρμογών σε ένα φάκελο. Ρίξτε ένα εικονίδιο πάνω σε άλλο στην οθόνη Home, και τα 2 εικονίδια θα συνδυαστούν.




Από την οθόνη Home, μπορείτε να

- **Ανοίξετε ένα φάκελο:** Αγγίξτε το. Ο φάκελος ανοίγει:

- **Μετανομάστε ένα φάκελο:** αγγίξτε το όνομά του.
- **Μετακινήστε εικονίδια στην οθόνη Home:** Αγγίξτε, κρατήστε και σύρετε.

## Συμβουλές

- Για να δείτε μια μικρότερη συλλογή εφαρμογής συχνής χρήσης, επιλέξτε τον φάκελο Google Apps δίπλα στο κάτω μέρος της οθόνης. Όπως σε κάθε άλλο φάκελο, μπορείτε να προσαρμόσετε τα περιεχόμενά του.
- Αφού ανοίξετε μια εφαρμογή, μπορείτε εύκολα να την ρυθμίσετε επιλέγοντας στοιχεία από το εικονίδιο Menu κοντά στο πάνω ή κάτω μέρος της οθόνης .

## Πρόσθεση widgets

Τα Widgets είναι σας παράθυρα στις εφαρμογές. Είναι διαθέσιμα στο All Apps tab για μετακίνηση στην οθόνη Home.

Για να δείτε τα widgets σας:

1. Αγγίξτε το εικονίδιο All Apps  στην οθόνη Home.

2. επιλέξτε **Widgets** στην κορυφή της οθόνης.

Από την κύρια οθόνη Widgets, μπορείτε να

- **Μετακινηθείτε μεταξύ οθονών:** Σύρετε αριστερά ή δεξιά.
- **Σύρετε ένα widget στην οθόνη Home:** αγγίξτε και κρατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο του widget, σύρετε το δάκτυλο εκεί που θέλετε να το τοποθετήσετε και σηκώστε το δάκτυλό σας.


Μπορεί να σας ζητηθεί να κάνετε περισσότερες επιλογές πριν ενεργοποιηθεί το widget. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος, το widget δεν θα προστεθεί στην οθόνη Home.

## Δοκιμάστε κάποιες εφαρμογές

### Εκκινήστε το Gmail


Χρησιμοποιείτε το Gmail για ανάγνωση και γραφή email από κινητή συσκευή ή πρόγραμμα περιήγησης. Όλα τα email σας ενημερώνονται όπου και να τα ελέγχετε.

Αλλά το Gmail δεν είναι μόνο email. Το όνομα Gmail και ο κωδικός σας συνδέει σε όλες τις εφαρμογές και υπηρεσίες Google, όπως Calendar; People για την παρακολούθηση των επαφών σας; Google Reader και άλλα πολλά.

- Για εκκίνηση Gmail, αγγίξτε το εικονίδιο Gmail  στην οθόνη Home ή All Apps.

Στην πρώτη εκκίνηση του Gmail, θα σας ζητηθεί συνδέσετε ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό, αν δεν το έχετε ήδη κάνει στην πρώτη ρύθμιση της συσκευής. Έπειτα το Gmail ανοίγει το Inbox. Από εδώ, μπορείτε να

- Διαβάσετε email. Αγγίξτε ένα μήνυμα για ανάγνωση. Τα αδιάβαστα είναι με έντονα γράμματα.
- Οργανώσετε τα email. Ελέγξτε το κουτάκι δίπλα για επιλογή. Μετά χρησιμοποιήστε τα εικονίδια και το μενού στο κάτω μέρος της οθόνης για διαχείριση των επιλεγμένων μηνυμάτων.

- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις. Αγγίξτε το εικονίδιο Menu  για να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας, να προσθέσετε ένα λογαριασμό ή για βοήθεια.

## Find People

Η εφαρμογή People επιτρέπει άμεση και εύκολη πρόσβαση σε όποιον θέλετε να επικοινωνήσετε. Όταν πρώτα ενεργοποιήσετε το Tablet σας και συνδεθείτε σε λογαριασμό Google, κάθε υπάρχουσα επαφή του λογαριασμού συγχρονίζεται με την εφαρμογή People. Μετά από αυτό, οι επαφές σας συγχρονίζονται αυτόματα, είτε κάνοντας αλλαγές από το tablet σας, από άλλη συσκευή ή από πρόγραμμα περιήγησης.

Αν ανήκετε στο Google+ ή χρησιμοποιείτε Exchange, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα στοιχεία επαφών στο People.

Όλες οι πληροφορίες σας στο People είναι διαθέσιμες από το Gmail, Google Talk, Messenger, Tablet και άλλες εφαρμογές που είναι χρήσιμες. Προσθέτοντας επαφές από διάφορες πηγές, συγχρονίζονται αυτόματα παντού.



- Για να δείτε τις επαφές σας, επιλέξτε το εικονίδιο People



σε οθόνη Home ή All Apps.

Την πρώτη φορά που ανοίγετε το People, θα σας ζητηθεί να συνδέσετε ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό. Μετά η εφαρμογή ανοίγει τον κύριο κατάλογο των επαφών. Μπορείτε να τις δείτε με 3 τρόπους στην κορυφή της οθόνης: Groups, All, και Favorites:

Από όλες τις προβολές, μπορείτε να

- Διαβάσετε λεπτομέρειες. Επιλέξτε ένα όνομα για λεπτομέρειες.
- Επεξεργαστείτε στοιχεία. Καθώς βλέπετε μία επαφή, επιλέξτε το εικονίδιο Menu  και μετά επιλογές για επεξεργασία ή μοίρασμα στοιχείων επαφής, κτλ. Επίσης μπορείτε να αγγίξετε το αστέρι δίπλα στο εικονίδιο Menu για πρόσθεση επαφής στη λίστα Favorites.
- Αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Στην οθόνη με το κύριο κατάλογο, αγγίξτε το εικονίδιο Menu  για εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών, διαλέξτε επιλογές προβολής για Groups και All και προσθέστε ή επεξεργαστείτε λογαριασμούς.

Ανεξάρτητα που βρίσκεστε μέσα στο People, μπορείτε πάντα να επιστρέψετε στον κύριο κατάλογο αγγίζοντας το εικονίδιο στη πάνω αριστερά γωνία της οθόνης.

## **Διαχείριση Ημερολογίου Calendar**

Η εφαρμογή Calendar επιτρέπει την προβολή και επεξεργασία την αντζέτα σας.

Όταν πρωτορυθμίσετε την συσκευή σας, την διαμορφώνετε να χρησιμοποιεί υπάρχοντα λογαριασμό Google (όπως Gmail), ή δημιουργείτε νέο. Την πρώτη φορά που ανοίγετε το Calendar, προβάλλει αν υπάρχει γεγονότα ημερολογίου από το λογαριασμό Google στο δίκτυο. Όταν επεξεργάζεστε γεγονότα από την συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησης, συγχρονίζονται αυτόματα παντού.


Για να δείτε το Calendar,αγγίξτε  στην οθόνη Home ή App.

Για την αλλαγή του Calendar, αγγίξτε date στην κορυφή και επιλέξτε **Day, Week, Month, ή Agenda.**


Σύρετε για κάθετη ή οριζόντια μετακίνηση. Στη προβολή Day ή Week, ανοίξτε τα δάκτυλά σας ή ενώστε τα για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.


Από όλα τα παραπάνω,μπορείτε να

- Διαβάσετε ή επεξεργαστείτε γεγονότα. Αγγίξτε ένα γεγονός.
- Διαχειριστείτε γεγονότα και ημερολόγια. Αγγίξτε εικονίδια

στην κατά μήκος της κορυφής ή Men  για ανζήτηση ή δημιουργία γεγονότων, επιστροφή στο σήμερα, ή ρυθμίσεις.

## Χρήση κάμερας

Η εφαρμογή Camera app συνδυάζει φωτογραφία και βίντεο και μπορείτε να τα δείτε στην εφαρμογή Super-HD  Play app.

Για λήψη, πρώτα επιλέξτε Camera  στην οθόνη Home ή All Apps.

Όταν ανοίξει η Camera, μπορείτε

- Να φωτογραφίσετε: επιλέξτε το μπλε πλήκτρο.
- Να δείτε την πιο πρόσφατη φωτογραφία: Επιλέξτε το εικονίδιο δίπλα στο μπλε πλήκτρο.

Μπορείτε τώρα να μοιραστείτε την φωτογραφία αγγίζοντας το εικονίδιο Gmail, Google+, Messenger ή άλλα εμφανιζόμενα στη μια

πλευρά της εικόνας. Για να δείτε αυτή και άλλες φωτογραφίες στην εφαρμογή Gallery app, αγγίξτε την εικόνα.



## Διαχείριση λήψης αρχείων


Αρχεία, εφαρμογές και άλλα στοιχεία που κατεβάζετε από Gmail, Email, Android Market ή από αλλού αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη της συσκευής. Χρησιμοποιήστε το Downloads app να δείτε, να ανοίξετε πάλι ή να διαγράψετε ότι κατεβάσατε.

Κάποια δίκτυα κινητής περιορίζουν το μέγεθος των αρχείων λήψης, για την διαχείριση των δικτυακών αναγκών ή να σας βοηθήσουν να αποφύγετε επιπλέον χρεώσεις. Κατά την διάρκεια λήψης μεγάλου αρχείου, ίσως απαιτείται να καθυστερήσει η λήψη έως συνδεθείτε με δίκτυο Wi-Fi, όπου η λήψη θα επανέλθει αυτόματα. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα αρχεία σε αναμονή στο Downloads app επίσης!

Τα αρχεία που λάβατε αποθηκεύονται στο κατάλογο Download που είναι ορατό όταν η συσκευή συνδέεται με Η/Υ. Μπορείτε να δείτε και αντιγράψετε τα αρχεία από αυτόν το κατάλογο .

### Άνοιγμα και διαχείριση ληφθέντων αρχείων


- Επιλέξτε Downloads  από οθόνη Home ή All Apps.
- Επιλέξτε στοιχείο για άνοιγμα.
- Επιλέξτε επικεφαλίδες για νωρίτερη λήψη για να τα δείτε.
- Επιλέξτε στοιχεία για μοίρασμα. Μετά επιλέξτε Share  και διαλέξτε μέθοδο από την λίστα.

- Επιλέξτε στοιχεία για διαγραφή. Έπειτα επιλέξτε Trash .
- Στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Sort by size(μέγεθος) ή Sort by date(ημερομηνία) για εναλλαγή.

## Επιδόσεις

### Βελτιστοποίηση διάρκειας μπαταρίας

Αυξάνετε την διάρκεια μπαταρίας απενεργοποιώντας κάποιες λειτουργίες. Μπορείτε να ελέγχετε την κατανάλωση της μπαταρίας από κάθε λειτουργία.

Για αυτές τις ρυθμίσεις επιλέξτε Settings  σε μία οθόνη Home ή All Apps.

### Αυξήστε την διάρκεια μπαταρίας

- Αν δεν χρησιμοποιείται Wi-Fi, Bluetooth, ή GPS, πηγαίνετε Settings app για απενεργοποίηση. Οι ρυθμίσεις GPS είναι **Settings > Personal > Location services**.
- Μην αφήνετε ανοικτές τις εφαρμογές Maps ή Navigation στην οθόνη όταν δεν χρειάζεται. Χρησιμοποιούν το GPS (άρα περισσότερη ενέργεια) μόνο όταν είναι σε λειτουργία.
- Χαμηλώστε τη φωτεινότητα οθόνης και ρυθμίστε πιό σύντομη αναμονή οθόνης: **Settings > Device > Display**.
- Αν δεν χρειάζεται, απενεργοποιήστε αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών: **Settings > Personal > Accounts & sync**. Σημειώστε ότι απαιτεί χειροκίνητο συγχρονισμό για συλλογή



μηνυμάτων, email, και άλλων πληροφοριών, και μη λήψη ειδοποιήσεων για αναβαθμίσεις.

- Αν ξέρετε ότι δεν θα βρισκόσαστε σε εμβέλεια ασύρματου ή κινητού δικτύου, ενεργοποιήστε **Airplane mode**:

Πιέστε και κρατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης μέχρι το παράθυρο διαλόγων επιλογών Tablet να εμφανιστεί. Επιλέξτε **Airplane Mode**.

## Έλεγχος επιπέδου μπαταρίας και λεπτομέρειες χρήσης

- Ανοίξτε **Settings > Device > Battery**.

Η λίστα στο κάτω μέρος της οθόνης παρουσιάζει τμηματικά την χρήση μπαταρίας για κάθε λειτουργία. Αγγίξτε ένα γράφημα για λεπτομέρειες. Η οθόνη για κάποιες εφαρμογές επιτρέπει ρυθμίσεις στη χρήση ενέργειας ή απενεργοποίηση.

### Προσοχή!

Αν διακόψετε κάποια λειτουργία η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά.

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται η κατάσταση μπαταρίας (φόρτιση, αποφόρτιση) και επίπεδο (σε % φόρτισης).


Το γράφημα αποφόρτισης παρουσιάζει επίπεδο μπαταρίας χρονολογικά από την τελευταία φόρτιση, την διάρκεια λειτουργίας με την μπαταρία.

### Σχετικές ρυθμίσεις:

1. Επιλέξτε Settings  σε μια οθόνη Home ή All Apps.
2. Επιλέξτε **Wireless & networks > Data usage**.

Από προεπιλογή, βλέπετε ρυθμίσεις δεδομένων από δίκτυο κινητής τηλεφωνίας:

Είναι δυνατό να βλέπετε δεδομένα

Wi-Fi ξεχωριστά. Επιλέξτε Menu ,


έπειτα **Show Wi-Fi usage**.

Κοντά στη κορυφή της οθόνης, υπάρχει διακόπτης on-off δεδομένα κινητής. Οι ακόλουθες οδηγίες υποθέτουν ότι ο διακόπτης είναι on. Αν είναι off, δεν θα βλέπετε δεδομένα κινητής καθόλου και πολλές λειτουργίες δεν θα τρέχουν σωστά.

Ακριβώς κάτω από τον διακόπτη on-off, υπάρχει ο κύκλος χρήσης δεδομένων. Αγγίξτε το για επιλογή

διαφορετικού κύκλου. Αυτό το εύρος ημερομηνιών είναι η χρονική περίοδος που αναφέρεται το γράφημα.

Οι κάθετες λευκές γραμμές στο γράφημα δείχνουν την περίοδο ανάμεσα στους κύκλους χρήσης. Το εύρος αυτό καθορίζει τη ποσότητα χρήσης που εμφανίζεται κάτω από το γράφημα. Σύρετε τις γραμμές για αλλαγή της περιόδου.



## Ρυθμίστε την προειδοποίηση για χρήση δεδομένων

- Σύρετε την πορτοκαλί γραμμή από την δεξιά πλευρά στο επίπεδο που επιθυμείτε την προειδοποίηση.

Όταν η χρήση δεδομένων φτάσει το επίπεδο, θα ειδοποιηθείτε.

## **Ρύθμιση ορίου χρήσης δεδομένων**

### **1. Ελέγξτε Set mobile data limit.**

Εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου με ένδειξη ορίου.

### **2. Διαβάστε το μήνυμα. Αν θέλετε να προχωρήσετε, πιάστε OK.**

Η κόκκινη γραμμή στην κορυφή του γραφήματος ενεργοποιείται, για να τη σύρετε πάνω ή κάτω.

### **3. Σύρετε την κόκκινη γραμμή από την δεξιά πλευρά σεο επιθυμητό επίπεδο.**

Όταν η χρήση δεδομένων φτάσει το όριο, τα δεδομένα κινητής θα απενεργοποιηθούν αυτόματα και πολλές λειτουργίες δεν θα λειτουργούν σωστά. Θα λάβετε σχετική ειδοποίηση.

## **Σημαντικό**

Η χρήση των δεδομένων που εμφανίζεται οθόνη ρυθμίσεων υπολογίζεται από την συσκευή. Ο υπολογισμός του παροχέα μπορεί να διαφέρει. Αν η χρήση ξεπεράσει το όριο στο πρόγραμμα του παροχέα σας θα χρεωθείτε. Αυτή η λειτουργία βοηθά στον υπολογισμό της χρήσης, αλλά δεν εξασφαλίζει πιθανές χρεώσεις. Για καλύτερα αποτελέσματα, θέστε συντηρητικό όριο.

## **Παρακολούθηση ή περιορισμός χρήσης δεδομένων**

Κάποιες εφαρμογές μεταφέρουν δεδομένα κρυφά; δηλαδή, όταν δεν χρησιμοποιείται η εφαρμογή, μπορεί να κατεβάσει δεδομένα για μελλοντική αναφορά. Ο περιορισμός τέτοιας κρυφής χρήσης για κάποιες εφαρμογές βοηθά στην οικονομία της συνολικής χρέωσης. Ωστόσο, είναι ένα δραστικό μέτρο που επηρεάζει την επίδοση της εφαρμογής ή την δυσλειτουργία της.

Ελέξτε αν η χρήση δεδομένων περιορίζεται από τις ρυθμίσεις κάθε εφαρμογής (διαθέσιμη μέσα στην εφαρμογή) πριν τη περιορίσετε.

1. Βεβαιωθείτε ότι βλέπετε το δίκτυο που θέλετε να περιορίσετε την χρήση δεδομένων στις εφαρμογές.
2. Μετακινηθείτε προς τα κάτω για την εύρεση της εφαρμογής που η χρήση δεδομένων θέλετε να δείτε.
3. Για περισσότερες πληροφορίες της εφαρμογής, αγγίξτε το όνομα.
4. Για τη διακοπή της χρήσης κρυφών δεδομένων, επιλέξτε Restrict background data.
5. Διαβάστε το εμφανιζόμενο μήνυμα. Αν θέλετε να προχωρήσετε, επιλέξτε OK.

### **Προηγμένες ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων**

Δύο άλλες ρυθμίσεις διαθέσιμες στο εικονίδιο Menu μπορεί να έχουν δραστικά αποτελέσματα, αλλά ενίοτε χρήσιμα:

- Η περιαγωγή δεδομένων μπορεί να επιφέρει πρόσθετες χρεώσεις. Ωστόσο, σε κάποιες τοποθεσίες είναι ο μόνος τρόπος σύνδεσης στο Internet.
- Ο περιορισμός χρήσης κρυφών δεδομένων επηρεάζει εφαρμογές σε όλα τα διαθέσιμα δίκτυα, και κάποιες λειτουργίες διακόπτονται. Είναι ένα ακραίο μέτρο που απαιτεί την απαραίτητη προσοχή.

### **Βελτιστοποίηση χρήσης μνήμης**

Τυπικά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την διαχείριση των εφαρμογών πέρα από εγκατάσταση, άνοιγμα και λειτουργία. Αλλά υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να γνωρίζετε περισσότερα

σχετικά.

Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν 2 είδη μνήμης: εσωτερική και RAM. Εσωτερική για τις ίδιες, τα αρχεία τους, ρυθμίσεις, και άλλα δεδομένα που απαιτούν. RAM (μνήμη σχεδιασμένη για προσωρινή αποθήκευση και άμεση πρόσβαση για την λειτουργία τους.

Το Android διαχειρίζεται και προσεκτικά φυλάει το τμήμα εσωτερικής μνήμης όπου το σύστημα, εφαρμογές και τα περισσότερα δεδομένα των εφαρμογών αποθηκεύονται, επειδή αυτή η περιοχή μπορεί να περιέχει προσωπικές πληροφορίες. Δεν είναι δυνατόν να δείτε αυτό το τμήμα εσωτερικής μνήμης όταν συνδέετε την συσκευή σε Η/Υ μέσω καλωδίου USB. Το άλλο τμήμα εσωτερικής μνήμης, όπου μουσική και κατεβασμένα αρχεία αποθηκεύονται, παραμένει ορατό για την ευκολία σας.

Το Android επίσης ελέγχει τον τρόπο που οι εφαρμογές χρησιμοποιούν την RAM. Ίσως βάλει στη μνήμη cache κάποια πράγματα που χρησιμοποιείτε πρόσφατα, για ταχύτερη πρόσβαση αν τα χρειαστείτε πάλι, αλλά θα διαγράψει την μνήμη cache αν χρειάζεται την RAM για νέες δραστηριότητες. Επηρεάζετε τον τρόπο που οι εφαρμογές χρησιμοποιούν την εσωτερική μνήμη άμεσα και έμμεσα με πολλούς τρόπους; για παράδειγμα, όταν:

- Κάνετε εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών.
- Κατεβάζετε αρχεία στο πρόγραμμα περιήγησης, Gmail και άλλες εφαρμογές.
- Δημιουργείτε αρχεία (για παράδειγμα, φωτογραφίζοντας).
- Διαγράφετε κατεβασμένα ή δημιουργημένα από εσάς αρχεία.
- Αντιγράφοντας αρχεία από την συσκευή και Η/Υ με USB.

Σπάνια χρειάζεται να διαχειρίζετε τον τρόπο που οι εφαρμογές χρησιμοποιούν την RAM. Αλλά μπορείτε να βλέπετε την χρήση της

RAM στις εφαρμογές και να διακόπτετε αν υπάρχει δυσλειτουργία.

## Χρήση της οθόνης Apps

Η οθόνη Apps επιτρέπει την ρύθμιση του τρόπου που η συσκευή χρησιμοποιεί την μνήμη. Για πρόσβαση σε αυτές τις ρυθμίσεις:

1 Από την οθόνη Home ή All Apps, επιλέξτε Settings  .

2 Κάτω από Device, επιλέξτε **Apps**.

Υπάρχουν 3 tabs στην κορυφή της οθόνης, που καθένα εμφανίζει μια λίστα εφαρμογών:

- **Downloaded.** Εμφανίζει εφαρμογές κατεβασμένες από το Market ή άλλες πηγές.
- **Running.** Εμφανίζει όλες τις εφαρμογές, διεργασίες, και υπηρεσίες που τρέχουν ή έχουν cached διεργασίες, και πόση RAM χρησιμοποιούν.

Το γράφημα κάτω από το Running tab εμφανίζει την συνολική RAM σε χρήση και διαθέσιμη. Κάτω από το γράφημα, επιλέξτε **Show cached processes** ή **Show running services** για εναλλαγή.

- **All.** Εμφανίζει όλες τις εφαρμογές Android και όσες κατέβηκαν από Android Market ή άλλες πηγές.

Για την αλλαγή της σειράς στις λίστες **Downloaded** ή **All**, επιλέξτε

Menu  > **Sort by name** ή **Sort by size**.

Για λεπτομέρειες της εφαρμογής, επιλέξτε το όνομά της. Οι πληροφορίες και τα χειριστήρια διαφέρουν αλλά συνήθως περιλαμβάνουν:

- **Force stop button:** Σταματά εφαρμογή με προβληματική


λειτουργία. Διακόπτοντας μια εφαρμογή, διεργασία, ή υπηρεσία μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. Επανακινήστε την συσκευή σας έπειτα.

- **Uninstall button:** Διαγράφει μια εφαρμογή, τα στοιχεία και τις ρυθμίσεις της.
- **Disable button:** Αποτρέπει το τρέξιμο της εφαρμογής αλλά όχι την απεγκατάστασή της. Αυτή η επιλογή option είναι διαθέσιμη σε μερικές εφαρμογές και υπηρεσίες χωρίς απεγκατάσταση.
- **Clear data button:** Διαγραφή ρυθμίσεων εφαρμογής και άλλων στοιχείων χωρίς την αφαίρεση της εφαρμογής.
- **Clear cache:** Αν η εφαρμογή αποθηκεύει δεδομένα προσωρινά στη μνήμη της συσκευής, εμφανίζει την ποσότητα των πληροφοριών και δυνατότητα διαγραφής τους.
- **Launch by default:** Αν ρυθμίσατε μια εφαρμογή να ξεκινήσει κάποια αρχεία απο προεπιλογή, δύναται η απενεργοποίηση εδώ.
- **Permissions:** Προβάλλει το είδος πληροφοριών σχετικά με την συσκευή και τις εφαρμογές.

## Εισαγωγή & επεξεργασία κειμένου

### Πληκτρολόγιο

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο της οθόνης για εισαγωγή κειμένου. Μερικές εφαρμογές το ανοίγουν αυτόματα. Σε άλλες, το κάνετε αγγίζοντας το σημείο που θέλετε να γράψετε.



Κατά την διάρκεια, το πληκτρολόγιο προβάλλει προτάσεις πάνω από την κορυφαία σειρά πλήκτρων. Επιλέξτε για αποδοχή.

## Βασική επεξεργασία

- **Move the insertion point:** Επιλέξτε το σημείο γραφής. Ο κέρσορας αναβοσβήνει στη νέα θέση και εμφανίζεται ένα πράσινο tab από κάτω. Σύρετε το tab για μετακίνηση του κέρσορα.
- **Select text:** Αγγίξτε & κρατήστε παρατεταμένα ή διπλό κλικ στο κείμενο.


Η εγγύτερη λέξη επισημάνεται με tab σε κάθε άκρο. Σύρετέ τα για αλλαγή της επιλογής.

Το tab χάνεται σε λίγο από την οθόνη. Για επανεμφάνιση αγγίξτε το κείμενο πάλι.

- **Delete text:** Επιλέξτε το για διαγραφή επιλεγμένου κειμένου ή χαρακτήρων προ΄του κέρσορα.
- **Cut, copy, paste:** Επιλέξτε κείμενο διαμόρφωσης. Έπειτα επιλέξτε






Paste  , Cut  , ή Copy  :






Επιλέξτε **Done** για να φύγει το πληκτρολόγιο.

## Συμβουλές & συντομεύσεις

- **Κεφαλαία γράμματα:** Επιλέξτε το πλήκτρο Shift  για κεφαλαία σε ένα γράμμα. Ή κρατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Shift  ενώ γράφετε. Όταν αφήσετε το πλήκτρο, τα πεζά επανεμφανίζονται.
- **Κλείδωμα κεφαλαίων:** Διπλό κλικ ή παρατεταμένο κράτημα στο πλήκτρο Shift , έτσι ώστε να γίνει . Επιλέξτε Shift  πάλι για επιστροφή σε πεζά.
- **Αριθμοί και σύμβολα:** Αγγίξτε το πλήκτρο ?123. Για περισσότερες επιλογές, επιλέξτε το πλήκτρο = \<.
- **Άμεση πρόσβαση κοινών σημείων στίξης και συμβόλων:** Κρατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο δεξιά του space (period key).

- **Ειδικοί χαρακτήρες:** Αγγίξτε & κρατήστε παρατεταμένα το

πλήκτρο Shift  ενώ αγγίζετε ένα πλήκτρο με ένα μικρό γκρι χαρακτήρα στη γωνία για εισαγωγή του γκρι χαρακτήρα.

Αγγίξτε & κρατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε πλήκτρο για εναλλακτικά γράμματα, σύμβολα, η ή αριθμούς.

- **Αλλαγή γλώσσας ή πληκτρολογίου:** Αγγίξτε & κρατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αριστερά του space (με ... Στη κάτω δεξιά γωνία), και μετά αφήστε το.

Το μενού επιλογής εισόδων εμφανίζεται. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε αλλαγή.

## Related settings

Settings > Personal > Language & input

## Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi

Το Wi-Fi είναι τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης που παρέχει πρόσβαση Internet σε αποστάσεις έως 100 μέτρα, ανάλογα στο Wi-Fi router και το περιβάλλοντα χώρο.

Για χρήση Wi-Fi, συνδέεστε σε ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης, ή "hotspot." Μερικά hotspots είναι ανοιχτά και συνδέεστε απλά μαζί τους. Άλλα έχουν στοιχεία ασφαλείας που απαιτούν διαδικασία ρύθμισης, όπως ψηφιακή πιστοποίηση ή άλλους τρόπους που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους.

Για μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, απενεργοποιήστε το Wi-Fi όταν δεν χρειάζεται. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε την συσκευή σας να αποσυνδέεται αυτόματα από δίκτυα Wi-Fi όταν είναι σε

κατάσταση αδράνειας.

## Ενεργοποίηση Wi-Fi και σύνδεση σε δίκτυο

Αν προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi στην πρώτη ρύθμιση της συσκευής, το Wi-Fi συνδέεται αυτόματα.

- 1 Επιλέξτε Settings  στην οθόνη Home ή All Apps.
- 2 Επιλέξτε **Wireless & networks > Wi-Fi**.
- 3 Σύρετε τον διακόπτη Wi-Fi στη θέση **On**.

Η συσκευή ανιχνεύει διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi και τα προβάλλει. Τα κλειδωμένα έχουν εικονίδια λουκέτου. Αν ανιχνεύσει δίκτυο που ήταν πριν συνδεδεμένο, συνδέεται.

- 4 Επιλέξτε το όνομα του δικτύου για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σύνδεσης.

Αν το δίκτυο είναι κλειδωμένο, απαιτείται κωδικός και άλλα στοιχεία. (Ρωτήστε τον διαχειριστή δικτύου.)

Για αλλαγή στις ρυθμίσεις δικτύου, αγγίξτε & κρατήστε παρατεταμένα το όνομα δικτύου.

## Πρόσθεση δικτύου Wi-Fi

Μπορείτε να προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi στη μνήμη της συσκευής, με τα στοιχεία ασφαλείας, και να συνδέεται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi αν το δίκτυο δεν μεταδίδει το όνομά του (SSID), ή να προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi όταν είστε εκτός εμβέλειας.

Για να συνδεθείτε σε ένα ασφαλές δίκτυο, πρέπει πρώτα να μάθετε στοιχεία ασφαλείας από τον διαχειριστή του δικτύου.

- 1 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, εάν δεν είναι ήδη.

- 2 Στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi, επιλέξτε **Add Network**.
- 3 Εισάγετε το όνομα SSID του δικτύου. Αν είναι απαραίτητο, εισάγετε στοιχεία ασφαλείας ή διαμόρφωσης δικτύου.
- 4 Επιλέξτε **Save**.

Οι πληροφορίες του δικτύου θα σωθούν. Η συσκευή σας θα συνδεθεί αυτόματα σε αυτό το δίκτυο την επόμενη φορά που θα είναι εντός εμβέλειας.

## Απομνημόνευση δικτύου Wi-Fi

Μπορείτε να αφαιρέσετε από την μνήμη τα στοιχεία ενός δικτύου Wi-Fi; για παράδειγμα, αν δεν επιθυμείτε αυτόματη σύνδεση σε αυτό ή αν δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε άλλη φορά.

- 1 Ενεργοποίηση Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη.
- 2 Στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi, επιλέξτε όνομα δικτύου.
- 3 Επιλέξτε **Forget** στο παράθυρο διαλόγου.

## Διαμόρφωση ρυθμίσεων proxy δικτύου Wi-Fi

Κάποιοι διαχειριστές δικτύων απαιτούν σύνδεση σε εσωτερικά ή εξωτερικά δίκτυα μέσω proxy server. Από προεπιλογή, τα δίκτυα Wi-Fi που προσθέτεις δεν είναι διαμορφωμένα για σύνδεση proxy, αλλά μπορείς να το κάνεις για κάθε προστιθέμενο δίκτυο Wi-Fi.

Οι ρυθμίσεις Proxy χρησιμοποιούνται από προγράμματα περιήγησης αλλά μπορεί όχι από άλλες εφαρμογές.

- 1 Αγγίξτε & κρατήστε παρατεταμένα ένα δίκτυο στη λίστα Wi-Fi.
- 2 Επιλέξτε **Modify network** στο παράθυρο διαλόγου.
- 3 Επιλέξτε **Show advanced options**.
- 4 Αν το δίκτυο δεν έχει ρυθμίσεις proxy, επιλέξτε **None** κάτω από Proxy Settings, έπειτα επιλέξτε **Manual** στο μενού.

5 Εισάγετε τις ρυθμίσεις proxy του διαχειριστή.

6 Επιλέξτε **Save**.


Οι ρυθμίσεις proxy εφαρμόζονται μόνο στο δίκτυο Wi-Fi που διαμορφώσατε. Για αλλαγή στις ρυθμίσεις proxy για άλλα δίκτυα Wi-Fi, απαιτείται ξεχωριστή ρύθμιση.

## Ρύθμιση ειδοποιήσεων Wi-Fi, πολιτική

### αποσύνδεσης, και προηγμένες επιλογές

Για πρόσβαση σε προηγμένες ρυθμίσεις Wi-Fi:

1 Ενεργοποίηση Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη.

2 Στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi, επιλέξτε Menu  και μετά **Advanced**.

Αυτές είναι οι ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε:

- **Network notification:** Από προεπιλογή, όταν ενεργοποιείται το Wi-Fi, λαμβάνετε ειδοποιήσεις στη γραμμή Status όταν ανιχνεύεται ανοικτό δίκτυο Wi-Fi. Αποεπιλέξτε για απόρριψη ειδοποιήσεων.

- **Avoid poor connections:** Επιλέξτε για αυτόματη φραγή δικτύων χαμηλής ποιότητας ή διακοπόμενου σήματος.

- **Keep Wi-Fi during sleep:** To conserve mobile data usage, your device stays connected to Wi-Fi when the screen goes to sleep.

Επιλέξτε τη για την αλλαγή στην προεπιλογή: είτε για παραμονή στη σύνδεση Wi-Fi μόνο όταν υπάρχει σύνδεση με τροφοδοτικό (όταν δεν απασχολεί η διάρκεια μπαταρίας), ή η μή παραμονή σε σύνδεση Wi-Fi σε κατάσταση αδράνειας. Η τελευταία επιλογή αυξάνει τυχόν χρήση δεδομένων. Μπορεί να θέλετε να επανεξετάσετε την ρύθμιση αν λάβετε ειδοποίηση προσέγγισης

των ορίων δεδομένων σας.

- **Wi-Fi frequency band:** Επιλέξτε αυτόματη, 5 GHz, ή 2.4 GHz ζώνη συχνοτήτων.

Η οθόνη αυτή προβάλλει και τα εξής:

- **MAC address:** Η διεύθυνση MAC της συσκευής στο δίκτυο Wi-Fi.
- **IP address:** Η διεύθυνση (IP) που ανατέθηκε στη συσκευή από το δίκτυο Wi-Fi (εκτός και χρησιμοποιήθηκαν οι ρυθμίσεις IP για ανάθεση σε στατική διαύθυνση IP).

## Σχετικές ρυθμίσεις

Settings > Wireless & networks > Wi-Fi

Settings > Wireless & networks > Data usage

## Σύνδεση με πληκτρολόγιο, ποντίκια, κ.α.

Μπορείτε να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο, ποντίκι, ή ακόμα ένα χειριστήριο ή άλλη συσκευή εισόδου στη συσκευή μέσω USB όπως σε ένα Η/Υ.

Μπορεί να χρειαστεί ένας αντάπτορας για την σύνδεση των συσκευών με την θύρα USB της συσκευής. Για την σύνδεση παραπάνω από μίας συσκευής χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτούμενο USB hub για την μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας.

## Πληκτρολόγιο

Πέρα από την πληκτρολόγηση κειμένου, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για πλοήγηση στα χαρακτηριστικά της συσκευής σας:

- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα βέλη για την επιλογή αντικειμένων στην οθόνη.
- Το πλήκτρο Return όταν ένα αντικείμενο έχει επιλεγεί, ισούται με άνοιγμα.
- Το πλήκτρο Escape ισούται με επιστροφή επιλογής.
- Πιέστε Tab ή Shift-Tab για μετακίνηση από πεδίο σε πεδίο σε μία φόρμα ή άλλη οθόνη με πολλαπλά πεδία κειμένου.

## **Ποντίκια**

Όταν συνδέσετε ένα ποντίκι στη συσκευή και το μετακινήσετε, εμφανίζεται ένας κέρσορας με σχήμα βέλους, όπως σε Η/Υ:

- Χρησιμοποιείτε το ποντίκι για την μετακίνηση του κέρσορα.
- Οι λειτουργίες του ποντικιού αντικαθιστούν τις λειτουργίες αφής στην οθόνη της συσκευής.
- Υποστηρίζεται μόνο ένα πλήκτρο ποντικιού.

## **Άλλες συσκευές εισόδου**

Μπορείτε να συνδέσετε άλλες συσκευές. Ωστόσο, παιχνίδια και κάθε άλλη εφαρμογή πρέπει να είναι σχεδιασμένες για την υποστήριξη ειδικών χαρακτηριστικών κάθε συσκευής εισόδου, όπως ειδικά πλήκτρα ή άλλα χειριστήρια, για να επωφεληθούν πλήρως.

## **Σύνδεση με έναν Windows Η/Υ μέσω USB**

Μπορείτε να συνδέσετε την συσκευή με έναν Η/Υ Windows μέσω καλωδίου USB και να μεταφέρετε μουσική, φωτογραφίες, και άλλα αρχεία.

Κατά την σύνδεση, η χωρητικότητα USB εμφανίζεται ως δίσκος στην οθόνη. Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία αμφίδρομα όπως με κάθε άλλη εξωτερική συσκευή.

Όταν τελειώσετε, απλά ξεσυνδέστε την συσκευή αφαιρώντας το καλώδιο USB.

Settings > Device > Storage > Menu > USB computer connection

## Διαχείριση λογαριασμών

### Πρόσθεση ή αφαίρεση λογαριασμών

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε πολλαπλούς λογαριασμούς Google και Microsoft Exchange ActiveSync στην συσκευή σας.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε άλλα είδη λογαριασμών, ανάλογα με τις εφαρμογές σας. Μερικούς να προσθέσετε στην οθόνη Accounts & Sync, όπως περιγράψαμε. Άλλους χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή που λειτουργεί με αυτά τα είδη λογαριασμών. Για παράδειγμα, προσθέστε λογαριασμούς IMAP και POP3 email με την εφαρμογή Email.

Για την προβολή της οθόνης ρυθμίσεων Accounts & sync:

1 Από οθόνη Home ή All Apps, επιλέξτε το εικονίδιο Settings  .

2 Κάτω από Personal, επιλέξτε Accounts & sync.

### Πρόσθεση λογαριασμού

Για μερικούς λογαριασμούς, ίσως απαιτείται από τον διαχειριστή του συστήματος η γνώση λεπτομερειών για την υπηρεσία που συνδέεται ο λογαριασμός. Για παράδειγμα, πρέπει να γνωρίζετε το



domain του λογαριασμού ή την διεύθυνση του server.

1 Πηγαίνετε Settings > Personal > Accounts & sync.

2 Επιλέξτε Add account.

3 Επιλέξτε τον τύπο του προστιθέμενου λογαριασμού.

4 Ακολουθείστε τις οδηγίες της οθόνης για τις πληροφορίες του λογαριασμού.

Οι περισσότεροι λογαριασμοί απαιτούν ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, αλλά οι λεπτομέρειες εξαρτώνται από τον τύπο του λογαριασμού και την διαμόρφωση της συνδεδεμένης υπηρεσίας.

Ανάλογα με τον τύπο του λογαριασμού, μπορεί να σας ζητηθεί να διαμορφώσετε τι είδους δεδομένων θέλετε να συγχρονίσετε,

Το όνομα του λογαριασμού, και άλλες λεπτομέρειες.

Όταν τελειώσετε, ο λογαριασμός προστίθεται στην λίστα Accounts & sync. Ανάλογα της διαμόρφωσης του λογαριασμού, email, επαφές και άλλες πληροφορίες θα συγχρονιστούν με την συσκευή σας.

## **Αφαίρεση λογαριασμού**

Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα λογαριασμό να τον διαγράψετε και όλες τις σχετικές πληροφορίες στη συσκευή σας, περιλαμβάνοντας email, επαφές, ρυθμίσεις, κ.α..

1 Πηγαίνετε Settings > Personal > Accounts & sync.

2 Επιλέξτε τον λογαριασμό για διαγραφή.

3 Επιλέξτε εικονίδιο Menu > Remove account.

Σχετικά θέματα

Διαμόρφωση επιλογών account sync

Γιατί να χρησιμοποιήσετε ένα λογαριασμό Google?

## **Διαμόρφωση συγχρονισμού λογαριασμών**

Μπορείτε να διαμορφώσετε επιλογές συγχρονισμού σε κάθε εφαρμογή σας. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε ποια είδη δεδομένων συγχρονίζετε για κάθε λογαριασμό. Κάποιες εφαρμογές, όπως το Gmail και το Calendar, έχουν ξεχωριστές ρυθμίσεις συγχρονισμού παρέχοντας πύλο λεπτομερή έλεγχο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ισχύουν οι ρυθμίσεις που επιλέχθηκαν σε επίπεδο λογαριασμού.

Για κάποιους λογαριασμούς, ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος; αλλαγές που γίνονται στα δεδομένα της συσκευής σας γίνονται και στα σχετικά αντίγραφα στο δίκτυο. Ο λογαριασμός σας Google λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Άλλοι λογαριασμοί δεν υποστηρίζουν αμφίδρομο συγχρονισμό: τα δεδομένα στη φορητή συσκευή σας είναι μόνο για ανάγνωση.

Για την προβολή των ρυθμίσεων οθόνης Accounts & sync:

- 1 Από την οθόνη Home ή All Apps, επιλέξτε Settings.
- 2 Κάτω από Personal, επιλέξτε Accounts & sync.

Επίσης κάποιες εφαρμογές έχουν τις δικές τους ρυθμίσεις συγχρονισμού. Για παράδειγμα, για τον έλεγχο του συγχρονισμού μηνυμάτων στην εφαρμογή Gmail, επιλέξτε Menu > Label settings > Sync messages.

## **Διαμόρφωση γενικών ρυθμίσεων συγχρονισμού**

1 Πηγαίνετε Settings > Personal > Accounts & sync.

Επισημαίνει ότι μερικές ή όλες οι πληροφορίες του λογαριασμού διαμορφώθηκαν για αυτόματα συγχρονισμό.

Επισημαίνει ότι καμμία πληροφορία του λογαριασμού δεν έχει

διαμορφωθεί για αυτόματο συγχρονισμό.

2 Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε εικονίδιο Menu > Auto-sync app data για να ελέγχετε αν οι αλλαγές που κάνετε στις πληροφορίες της συσκευής ή στο δίκτυο είναι αυτόματα και αμφίδρομα συγχρονισμένες.

Αν απενεργοποιηθεί το Auto-sync, πρέπει χειροκίνητα να συλλέγετε μηνύματα, email, και άλλες πρόσφατες πληροφορίες, και δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις αναβαθμίσεων.

Για παράδειγμα, όταν επιλεγθεί αυτή η επιλογή, αλλαγές που κάνετε στην εφαρμογή People αυτόματα γίνονται στις επαφές Google στο δίκτυο.

Αν δεν επιλεγεί αυτή η επιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο της εφαρμογής για χειροκίνητο συγχρονισμό. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε χειροκίνητα την συλλογή μηνυμάτων, email, και άλλων πρόσφατων πληροφοριών. Η απενεργοποίηση του Auto-sync επιτρέπει μεγαλύτερη ζωή στην μπαταρία σας, αλλά δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις αναβαθμίσεων.

Χειροκίνητος Συγχρονισμός

- 1 Πηγαίνετε Settings > Personal > Accounts & sync.
- 2 Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να συγχρονίσετε.
- 3 Επιλέξτε Menu > Sync now.

## **Αλλαγή ρυθμίσεων συγχρονισμού λογαριασμού**

- 1 Πηγαίνετε Settings > Personal > Accounts & sync.
- 2 Επιλέξτε τον λογαριασμό του οποίου οι ρυθμίσεις sync θέλετε να αλλάξουν.

Η οθόνη ρυθμίσεων Sync ανοίγει, προβάλλοντας μια λίστα των ειδών πληροφορίας που μπορεί να συγχρονίσει ο λογαριασμός.

3 Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε στοιχεία όπως απαιτείται.

Η αποεπιλογή μιας επιλογής δεν αφαιρεί την πληροφορία από την συσκευή σας; Απλά την παύει να είναι συγχρονισμένη με την αντίστοιχη στο δίκτυο.

## **Ασφαλίστε την συσκευή σας**

Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

Ανάλογα της χρήσης της συσκευής, θα θέλατε να ρυθμίσετε κάποιο τύπο αυτόματου κλειδώματος οθόνης για την πρόληψη μη εγκεκριμένης πρόσβασης. Αν έχει ρυθμιστεί το κλείδωμα οθόνης, η οθόνη κλειδώνει όταν σβήσει η οθόνη της συσκευής.

Για την ρύθμιση ρυθμίσεων κλειδώματος της συσκευής:

- 1 Από την οθόνη Home ή All Apps, επιλέξτε Settings.
- 2 Επιλέξτε Personal > Security > Screen lock.
- 3 Επιλέξτε τον τύπο κλειδώματος που επιθυμείτε και ακολουθείστε τις οδηγίες της οθόνης.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε αυτές τις επιλογές κλειδώματος, που αναφέρονται κατά προσέγγιση σε σειρά ισχύος:

- Το Slide - ολίσθηση δεν παρέχει προστασία, αλλά επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στην κύρια οθόνη, ή άνοιγμα της κάμερας για άμεση φωτογράφιση.
- Το Pattern επιτρέπει το σχεδιασμό ενός απλού σχεδίου με το δάκτυλο για ξεκλείδωμα της συσκευής.
- Ο κωδικός απαιτεί 4 ή παραπάνω γράμματα ή αριθμούς. Αυτή είναι η πιο ασφαλής επιλογή, αρκεί η δημιουργία ενός δυνατού κωδικού. Σημαντικό για καλύτερη ασφάλεια, specify ένα κωδικό που

- Είναι τουλάχιστον 8 χαρακτήρες μακρύ.
- Περιέχει ένα μίγμα από αριθμούς, γράμματα, και ειδικά σύμβολα
- Δεν περιέχει αναγνωρίσιμες λέξεις ή φράσεις.

Σχετικές ρυθμίσεις

Settings > Device > Display > Sleep

Settings > Personal > Security > Make pattern visible